

Sento ja Nagare

Lauteiden asennuksen päävaiheet:

Kiitos että voimme toimittaa teille saunanne uudet upeat lauteet jotka on tarkalleen teille suunniteltu ja mitoitettu. Nyt on vielä viimeinen vaihe, saunan lauteiden asennus:

1. Hahmota ensin mitä laudetukia toimituksessa on mukana ja mihin niitä tarvitaan sinun saunassasi. Mittaa ja merkkää seiniin laudetukien paikat. Jos laudepinnan korkeus on 1100 mm lattiasta, laudetuen yläreuna on 1013 mm lattiasta.

Koska lauteiden pääasiallinen kiinnitystapa yleensä on ruuvata ne lauderungon läpi suoraan seinien sisällä oleviin tukiin, ovat lauteiden omat seiniin kiinnitettävät laudetuet tärkeät pääosin asennusta varten.

Tukia on yleensä ylimääräisiä.

Laudetukia voi olla kahdenlaisia, vaakasukkia ja pystytukia. Seinän vierelle tulevat pystytuet ovat hyvät ja tukevat, jos teidän laudepakettiin niitä sisältyy. Pystytuetkin pitää ruuvata kiinni seinän sisällä oleviin koolauksiin.

Laudetuet laitetaan lauteen kulmakohtiin, sekä vaakatuot erityisesti suoran lauteen päihin.

Pitkällä lauteella tukia tulee myös lauteen keskikohdalta lattialle. Lattiaa vasten tulevissa tuissa on säätöruuvijalka.

2. Nosta ylälauteen pelkkä runko paikoilleen seinätukien päälle, ja ruuvaa rungon läpi yksi tai kaksi ruuvia niin että se pysyy nyt paikoillaan. Tämä on varsinainen kiinnitysmenetelmä, siis rungon läpi seinätukiin. Kaarevan kulmaosan kohdalle tulee lattiaan pystytuki. joka saattaa olla sellainen kaksiosainen joka tulee alalauteen taakse myös kiinni. Eri runko-osat tulee ruuvata runkojen läpi kiinni toisiinsa, eli kaarevan nurkan runko kiinni suoraan lauderunkoon, jne. Käytä 2-3 ruuvia per liitos.

3. Nosta alalauteen runko paikoilleen tukien päälle. Se saattaa olla kahdessa tai useammassa eri osassa, ja osat tulee ruuvata toisiinsa kiinni niiden runkojen läpi. Alalaute tuetaan usein sekä keskeltä, että oviaukon kohdalta jossa lauteelle astutaan, lattiatuilla lattiaan. Lattiatuet kiinnitetään ruuveilla L-mallisilla kiinnikkeillä.

4. Jos lauteessa on korkea laudepäätty, se kiinnitetään ylälauteeseen sekä alalauteeseen, sillä sen varassa on ylälaute.

5. Kun rungot ovat paikoillaan, katso että runko on suorassa, keskitettynä ja hyvin asettunut. Lisää nyt ruuveja niin että koko laude on tukevasti kiinnitetty, myös ylälauteen takaosasta takaseinään.

6. Aseta mahdollinen kuituvalosarja paikoilleen. Kaapelien asettaminen ja reitittäminen vaatii aikaa ja huomiota, eikä välttämättä ole nopeata ja helppoa. Sähköasentajan pitää liittää valoyksikkö.

7. Nosta alalauteen pinnat paikoilleen.

8. Kiinnitä laudehelmat ylälauteen etureunan taakse. Katso että ne tulevat symmetrisesti.

9. Ylälauteen pinnat paikoilleen.

10. Kiinnitä selkänokat, kaareva kulmaosa ensin n. 2-4 cm ylälaudepinnasta jotta laudepinnan saa vielä nostettua pois, (tätä voit kokeilla ja sovittaa kaarevan kulmaosan korkeutta tämän mukaan). Sitten suorat selkänokat. Niiden yläreuna on yleensä n. 50 cm laudepinnasta.

Asennus vaatii hieman notkeutta ja kärsivällisyyttä. Laudepinnat ovat painavat. Helpottaaksesi lauteiden nostamista jatkossa, käytä jotain koukkuja tai vastaavaa työkalua.